

ISTRUZIONI PER L'USO

Argano a fune TANGO WV 300/500 Tipo

WE 300/500





+50° C

1. GRUPPI UTENTE

	Mansione	Qualifica
Opera- tore	Uso, controllo visivo	Formazione come da istruzioni per l'uso; persona autorizzata 1
Per- sonale	Montaggio, smontaggio, riparazione, manutenzione	Meccanico
specia- lizzato	Collaudi	Persona autorizzata 2 secondo TRBS-1203 (esperto)

2. NORME DI SICUREZZA

Utilizzo conforme alla disposizioni

Utilizzare l'apparecchio secondo le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.

- Impiegare esclusivamente per il sollevamento, l'abbassamento e la trazione di carichi completamente mobili.
- Utilizzare solo in condizioni tecniche perfette.
- Comando solo da personale appositamente istruito.

Lavorare tenendo in considerazione la sicurezza

- Leggere le istruzioni prima dell'uso.
- Lavorare sempre tenendo ben presenti la sicurezza e i rischi.
- Osservare sempre l'apparecchio di sollevamento e il carico durante tutte le movimentazioni.
- Comunicare immediatamente danni e anomalie alla persona responsabile. Provvedere alla riparazione dell'apparecchio prima di riprendere il lavoro!
- Non lasciare incustodito il carico sospeso.
- Trasportare l'apparecchio senza urti proteggendolo dalla caduta o dal ribaltamento.

Non è ammesso quanto segue:

- Sovraccarico (--> dati tecnici, targhetta dati/carico massimo)
- Azionamento meccanico.
- Colpi, urti.
- Operazioni di abbassamento lunghe.

Uso non previsto

- Non adatto per il funzionamento continuo e sottoposto a vibrazioni.
- Non consentito per montacarichi (BGV D7)
- Non consentito per piattaforme e studi (BGV C1).
- Non consentito per cestelli sollevapersone (BGR 159).
- Non consentito in ambienti a rischio di esplosione.
- Non adatto ad ambienti con atmosfere aggressive.
- Non adatto per il sollevamento di carichi pericolosi.

Misure organizzative

- Assicurarsi che le istruzioni per l'uso siano sempre disponibili.
- Assicurarsi che solo personale istruito lavori con l'apparecchio.
- A intervalli regolari controllare se sussistono condizioni di lavoro che tengano in considerazione sicurezza e rischi.

Montaggio, manutenzione e riparazione

Solo da parte di personale specializzato!

Per le riparazioni utilizzare solo ricambi originali.

Non manomettere o modificare componenti importanti per la sicurezza! Gli ulteriori elementi montati non devono compromettere la sicurezza.

Ulteriori disposizioni a cui attenersi sono:

- Normativa inerente la sicurezza sul lavoro (BetrSichV).
- Normative nazionali specifiche.
- Normativa antinfortunistica (BGV D8).

Carico

- Non lasciare oscillare il carico sospeso incustodito.
- Non lasciare dondolare il carico.
- Non lasciarlo cadere nella fune.

- conforme EN 12385-1 e EN 12385-4 e dati tecnici
- Osservare l'angolo di deviazione fune Fune non rotazionale l≤ 3° (Standard) Fune poco rotazionale≤ 1,5°
- In caso di carichi non guidati usare una fune poco rotazionale. Ciò permette di ridurre il tempo di applicazione della fune (gruppo motore).



Avvolgere la fune metallica sotto precarico, srotolando ad es. completamente la fune e adattando la lunghezza della fune




stessa alla corsa.



Contatto con il tamburo e l'ingresso della fune con apparecchio in funzione!

La lunghezza della fune è corretta se:



Mezzo di presa del carico

- Fare attenzione che la capacità di carico sia suf-
- Usare solo ganci di carico con flap di sicurezza.
- Usare solo ganci di carico conformi con occhio della fune e serraggio a pressione.
- Fissare il carico correttamente.
- Non usare la fune dell'argano come mezzo di fissaggio.

3. DATI TECNICI



Argano a tamburo con azionamento diretto o tramite riduttore ad una velocità. Il carico viene bloccato in posizione in perfetta sicurezza grazie ad un freno azionato dalla pressione del carico.


5. MONTAGGIO

- Dimensionare le strutture di applicazione per le forze massime
- Prestare attenzione che la superficie di avvitamento sia piana
- Fissare l'argano a parete usando 3 viti M12. classe di resistenza min. 8.8, l'argano a mensola usando 4 viti e le rispettive rondelle
- Stringere uniformemente le viti e serrarle
- Prevedere spazio sufficiente per la manovella.

6. INGRESSO DELLA FUNE



In caso di ingresso della fune errato il freno diviene inattivo!



Scelta della fune metallica e fissaggio

Prima di procedere al montaggio della fune ingrassare leggermente il tamburo portafune.

• Fune consigliata:


zincata, (rotazionale)

EN 12385, Tab. 12, 6x19 WC 1770 B sZ (prima DIN 3060 SE znk 1770 sZ) Acciaio inox (rotazionale)

analogamente alla EN 12385, 7 x 19

[prima DIN 3060 SE bk 1570 sZ (1.4401)]

Per il diametro della fune e la forza minima a rottura vedere punto 3 Non sono consentite funi con rivestimento in plastica.



Si consiglia di saldare a forte l'estremità della fune e fissarla sul tamburo portafune usando una chiave per viti ad esagono cavo (SW 4 con 6 Nm; SW 5 con 9 Nm) (fig. 1). Girando la manovella in senso orario la fune si deve avvolgere sul tamburo, come mostrato nella fig 2.










fig. 2



Controllare il funzionamento prima di iniziare il lavoro.

Sollevamento del carico: girare la manovella in senso orario. Abbassamento del carico: girare la manovella in senso antiorario Rilasciando la manovella il carico (≤ carico minimo!), durante il sollevamento o l'abbassamento, viene bloccato in modo sicuro in qualsiasi posizione desiderata.

Avvolgere la fune sotto carico facendo in modo che rimanga una distanza dall'anello di spallamento di minimo 1,5 volte il diametro della fune. In tal modo si evita un sovraccarico dell'argano e che la fune salti giù lateralmente dal tamburo.

Sul tamburo devono sempre rimanere avvolte almeno 3 spire di fune. La forza di trazione della fune del primo strato è pari alla forza di trazione nominale dell'argano. La forza di trazione si riduce per ogni ulteriore strato di fune (--> Targhetta dati Forza di trazione 1° strato di fune /ultimo strato di fune).

Versione con manovella estraibile (opzionale)



8. CONTROLLO

L'apparecchio deve essere controllato in funzione delle condizioni e del tipo d'uso comunque almeno una volta all'anno da parte di una persona autorizzata di livello 2 secondo TRBS 1203 (esperto). (Verifica conforme alla normativa BetrSichV, §10, par. 2 in applicazione alle direttive CE 89/391/CEE e 95/63/CE e/o controllo della sicurezza funzionale ai sensi della normativa BGV D8, §23,par. 2 e BGG956). I suddetti controlli devono essere documentati:

- Prima della messa in funzione la prima volta.
- Prima della rimessa in funzione dopo modifiche importanti.
- Almeno una volta all'anno.
- Se si riscontrano eventi straordinari che possono avere effetti negativi sulla sicurezza dell'argano (controllo straordinario, es. dopo lunghi periodi di inutilizzo, incidenti, calamità naturali).
- Dopo interventi di riparazione che possono compromettere la sicurezza dell'argano.

Gli esperti (operatore liv.2) sono persone che, grazie alla loro formazione ed esperienza specialistica, dispongono di conoscenze nel settore argani, dispositivi di sollevamento e traino e che hanno famigliarità con le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro, le normative antinfortunistiche e le direttive statali nonché le regole della tecnica comunemente note (per es. norme DIN-EN) da poter valutare la sicurezza di argani, dispositivi di sollevamento e traino. Le persone esperte (operatore liv. 2) devono essere nominate dal gestore dell'apparecchio. haacon hebetechnik offre l'esecuzione del controllo annuale sulla sicurezza funzionale nonché corsi di formazione per il conseguimento delle conoscenze e delle competenze precedentemente descritte.

9. MANUTENZIONE CONSIGLIATA

Il gestore definisce autonomamente gli intervalli in funzione della frequenza e delle condizioni d'uso.

- Pulizia regolare, non usare getti di vapore!
- Controllare visivamente dopo 5 anni freni / blocchi non visibili e sostituire le pastiglie dei freni all'occorrenza.
- Revisione generale da parte del costruttore non oltre 10 anni.

ATTENZIONE! Eseguire gli interventi di ispezione, manutenzione e riparazione solo con il mezzo di sollevamento senza carico. Gli interventi su freni e blocchi devono essere seguiti solo da personale specializzato e qualificato.

Interventi di manutenzione e ispezione	Intervalli
Controllo visivo gancio fune (mezzo portante)	
Funzionamento dell'argano	Prima
Stato della fune e mezzo di presa del carico	di ogni utilizzo
Funzionamento del freno sotto carico	Gtill220
Controllare l'usura della fune e eseguire la manutenzione in base DIN ISO 4309	Trimestral-
Controllare il corretto serraggio delle viti di fissaggio	mente
Controllare l'usura di tutti i componenti dell'argano e della manovella, sostituire i componenti difettosi.	Annual-
Verificare la leggibilità della targhetta dati	mente
Fare eseguire un collaudo da un esperto	

Lubrificante raccomandato: grasso multiuso conforme a DIN 51502 K3K-20

10. ANOMALIE DI ESERCIZIO E RISPETTIVE CAUSE

Anomalia	Causa	Eliminazione
L'argano scarico gira solo con diffi- coltà	Manca il lubrifi- cante nei punti di supporto	Eseguire i lavori di manutenzione.
	Supporto del tam- buro sporco	
	L'argano è stato serrato eccessi- vamente durante il montaggio	Controllare il fissaggio
Il carico non viene bloccato in posi- zione	Fune avvolta in modo errato, dire- zione di rotazione errata durante il sollevamento, freni usurati o difettosi	Appoggiare la fune in modo corretto. Controllare le componen- ti del freno e sostituire quelle usurate
	Il carico è insuffi- ciente	Carico > 30 / 50 kg
Il freno non si apre, è possibile abbassare il carico solo usando la forza	I dischi del freno e/o il meccanismo frenante sono stati eccessivamente serrati!	Allentare il freno col- pendo leggermente con il palmo della mano il braccio della manovella in direzione verticale.

11. RICAMBI

In caso di ordinazione di ricambi indicare assolutamente quanto segue:

Tipo e numero di produzione dell'apparecchio / pos. e codice articolo

12. SMONTAGGIO, SMALTIMENTO

- Rispettare le norme di sicurezza.
- Smaltire l'apparecchio e i materiali ivi contenuti nel rispetto dell'ambiente.

Dichiarazione CE di incorporazione

haacon hebetechnik gmbh Josef-Haamann-Straße 6 D-97896 Freudenberg/Main



Produttore:

haacon hebetechnik gmbh Josef-Haamann-Straße 6 D-97896 Freudenberg/Main Telefono +49 (0) 9375 / 84-0 Fax +49 (0) 9375 / 8466

Il prodotto

Denominazione del

prodotto:

Verricello a fune

Tipo:

220	241	421	462	468	4060	4185	4202
4210	4216	4235	4284	4321	4471	4472	4483
4491	4585	4751	4821	4843	4862	209480	KWV

KWE Tango WA

Capacità di carico:

0.05 - 3t

è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Macchine (2006/42/CE)

Allegato I, Articolo

1.1.2	Principi d'integrazione della sicurezza
1.1.3	Materiali e prodotti
1.1.5	Progettazione della macchina ai fini della movimentazione
1.3.2	Rischio di rottura durante il funzionamento
1.3.4	Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli
1.3.7	Rischi dovuti agli elementi mobili
1.3.9	Rischi di movimenti incontrollati
1.7	Informazioni
4.1.2	Misure di protezione contro i pericoli meccanici
4.3.3	Macchine di sollevamento
4.4	Istruzioni

Il prodotto è una quasi-macchina secondo quanto previsto ai sensi della Direttiva Macchine (2006/42/CE). Il prodotto può essere messo in servizio solo dopo aver verificato che la macchina in cui dovrà essere integrato è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine (2006/42/CE).

In caso di modifiche sostanziali il prodotto perde la conformità dichiarata dal produttore.

Il produttore si impegna a trasmettere su richiesta agli organi nazionali la documentazione specifica del prodotto in formato elettronico.

La documentazione tecnica specifica del prodotto è stata redatta ai sensi dell'Allegato VII Parte B.

Responsabile della documentazione: Progettazione

Firmatario:

it

Freudenberg, 30.07.2013

p.p. Robert Miltenberger

p.p. Theo Muller

Versione 4; 07/13

092079 del 30.07.2013

H:\bbs\Managementsystem\formulare\100021 einbauerklärung .doc

erstellt: hck-cd; Stand: 18.03.13

1 1200 120			WV300 WV500 KV300 KV500	300 KV500		WE300 WE500 KE300		KE500 W	V300 WV	500 KV3	WV300 WV500 KV300 KV500		WE300 WE500	KE300	KE500
24 28 8 100 101 101 101 102 100 100 100 100 100			205986 205987 207	7099 207118				07120	10873 230	874 230	875 23087	78 23087	76 23087	230877	230880
24, 28 8 100 101 101 101 101 101 101 101 101	8	-			9 122723				2700 122	2700 122		29 122723	23 122723	122727	122727
24 44 41 101 101 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103		100	122701	2701 12270				22731 -							
24	7 /	101	1					2	5538 215	538 215		38 215699	99 215699	215699	215699
24 28 8 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44		102						\$				61 136528	28 136528	3 136528	136528
24 28 8 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44		3	122702			122702	122716	22702 12		702 122		02 122716	6 122702	122716	122702
24 2 44 44 45 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	26	41	122713			122713						13 122713	3 122713	122713	122713
24 28 8 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	/	42	122712			122712						12 122712	2 122712	122712	122712
24 28 8 45 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		43	101448		8 101448	101448	101448		11448 101			48 101448	101448	101448	101448
24 28 8 13 27 28 8 145 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	19	44	101705	1705 10170		101705			1705 101	705 101	705 10170	05 101705	101705	101705	101705
24 28 8 113	22 11	45	106036			106036	106036				036 10603	36 106036	36 106036	3 106036	106036
24 28 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		2	122709	2709 12270	9 122741	122741	122741		2709 122	709 122		09 122741	1122741	122741	122741
24 28 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	6	9	122710		0 122736	122736	122736					10 122736	36 122736	122736	122736
24 28 8 11 11 11 11 12 12 13 27 28 8 13 27 28 8 13 27 28 8 13 27 28 29 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	21	7	122711	17271	1 122711	122711	122711		2711 122	711 122	711 12271	11 122711	1 122711	122711	122711
24	30 13	80	121741	718 12174	121718	121741			2718 121			41 121718	8 121741	121718	121741
11 127314 12 112982 13 121366 14 121367 16 100300 17 201160 18 101766 22 101766 24 100784 10084 26 120058 29 140756 29 100728 30 29 100728		6	100544 100544 100	10054	4 100544	100544	100544	00544 10	0544 100	544 100	544 1005	44 10054	10054	100544	100544
23		=	122714	2714 12271	4 122714	122714	122714	22714 12	2714 122		714 12271	14 122714	4 122714	122714	122714
24 28 8 121365 14 121367 16 100300 17 201160 18 101496 29 14 10084 20 100886 24 100886 26 29 140156 27 24 100886 28 120058 30 29 100724		12	112982	982 11298	2 112982		112982		2982 112	982 1129	982 11298		112982 112982	112982	112982
23	8 18	13	121366	366 12136	6 121366	121366	121366	21366 12	1366 121		366 12136	36 121366	121366	121366	121366
24 100300 24 100300 25 26 29 14 100300 26 100300 27 100084 28 120058 30 29 100724	4 /	14	121367				121367		1367 121			57 121367	7 121367	121367	121367
24 101266 24 100350 24 100350 25 27 26 29 100728 26 120058 27 124157 28 100728 30 100738		16	100300			100300							100300 100300	100300	100300
24 101266 24 25 140156 25 140156 26 120084 26 120088 27 124157 28 100728 30 29 100728	, 26 26	17	201160			120472	120472					30 120472	72 120472	120472	120472
24 101496 25 1100350 27 101766 28 140156 29 120084 20 120088 30 29 100728	~	18	101266			100647				-		66 100647	17 100647	100647	100647
24 100350 100350 10084 25 140156 26 120058 30 29 100728 30 100728		19	101496	_		101492	101492					96 101492	101492	101492	101492
101766 101766 23 140156 24 100084 26 120088 30 29 100728 100728 30 100733	24 19	21	100350	350 10035	0 100354	100354		00354 10	0350 100	350 100	350 1003	50 100354	54 100354	100354	100354
23 140156 24 100084 26 120058 30 29 100728 30 100733		22	- 101766 101766		120473	120473		10	1766 101	- 992	,	120473	73 120473	-	
100084 26 120058 27 27 124157 28 100728 30 29 100724		23	140156		6 140157	140157			0156 140	156 140		56 140157	140157	140157	140157
30 13 27 28 30		24	100084 100084 100	0084 10008	4 100084	100084	100084	00084 10	10084	0084 100	084 10008	84 10008	34 10008	100084	100084
27 28 124157 124		26	120058 120058 120) 12005 1005	8 120058	120058	120058 1	20058 12	.0058 120	058 120	058 12008	58 12005	58 12005	3 120058	120058
28 28 100728 100728 100728 100728 100724 100724 100724 100724 100724 100724 100724 100724 100733 100		27	124157	1157 12415	7 124157	124157	124157		.4157 124		157 12415	57 124157	124157	124157	124157
29 100724 100723 100733		28	100728		8 100728	100728	100728	00728	100		728 10072	28 100728	28 100728	3 100728	100728
100733 100733 100733 100733 100733 100733 100733 100733 100733 100733 100733 100733		29	100724	10072	4 100724	100724	100724		0724 100		724 10072		100724 100724	100724	100724
		30	100733		3 100733	100733	100733					33 100733	33 100733	3 100733	100733
110 120514		110	120514								_	14 120514	4 120514	120514	120514